





Hivatalos webhelv

SolarGo Applikáció SEMS portál LinkedIn applikáció

GOODWE (Kína)

No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China sales@goodwe.com (értékesítés)

GOODWE (Németország)

GOODWE (Hollandia)

GOODWE (India)

GOODWE (Mexikó)

GOODWE (Brazília)

Rua Abelardo 45, Recife/PE, 52050-310 T: +55 81 991239286 sergio@goodwe.com

GOODWE (Egyesült Királyság)

Garden City, SG6 1WB UK

GOODWE (Olaszország)

T: +39 338 879 38 81; +39 831 162 35 52

GOODWE (Ausztrália)

Level 14, 380 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004, Ausztrália

GOODWE (Korea)

8F Invest Korea Plaza, 7 Heoleung-ro T: 82 (2) 3497 1066



MT SOROZAT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



NAPENERGIA INVERTER

Az elérhetőségek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Ha ellátogat a hivatalos goodwe.com webhelyre, ott megtalálhatja a legfrissebb elérhetőségi információkat.

2 Biztonsági intézkedések és figyelmeztetések 02 3 Termék bemutatása 04 3.1 Rendeltetésszerű használat 04 3.2 Inverter áttekintése 05 3.3 Műszaki jellemzők 07 3.4 A csomag tartalma 08 4 Installálás 09 4.1 Felszerelési útmutató 09 4.2 Berendezés installálása 09 4.3 Elektromos csatlakozás 11 4.4 Kommunikációs csatlakozás 15 5 A rendszer működtetése 20 5.1 LCD Panel és LED 20 5.2 Felhasználói felület bemutatása 21 5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.2 Folyamatábra 32 7.2 Folyamatábra 32 7.2 Folyamatábra 34 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 41	1 Szimbólumok	
3 Termék bemutatása 04 3.1 Rendeltetésszerű használat 04 3.2 Inverter áttekintése 05 3.3 Műszaki jellemzők 07 3.4 A csomag tartalma 08 4 Installálás 09 4.1 Felszerelési útmutató 09 4.2 Berendezés installálása 09 4.3 Elektromos csatlakozás 11 4.4 Kommunikációs csatlakozás 15 5 A rendszer működtetése 20 5.1 LCD Panel és LED 20 5.2 Felhasználói felület bemutatása 21 5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása	2 Biztonsági intézkedések és figyelmeztetések	
3.1 Rendeltetésszerű használat 04 3.2 Inverter áttekintése 05 3.3 Műszaki jellemzők 07 3.4 A csomag tartalma 08 4 Installálás 09 4.1 Felszerelési útmutató 09 4.2 Berendezés installálása 09 4.3 Elektromos csatlakozás 11 4.4 Kommunikációs csatlakozás 11 4.4 Kommunikációs csatlakozás 15 5 A rendszer működtetése 20 5.1 LCD Panel és LED 20 5.2 Felhasználói felület bemutatása 21 5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása	3 Termék bemutatása	
3.2 Inverter áttekintése 05 3.3 Műszaki jellemzők 07 3.4 A csomag tartalma 08 4 Installálás 09 4.1 Felszerelési útmutató 09 4.2 Berendezés installálása 09 4.3 Elektromos csatlakozás 11 4.4 Kommunikációs csatlakozás 15 5 A rendszer működtetése 20 5.1 LCD Panel és LED 20 5.2 Felhasználói felület bemutatása 21 5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 vel-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41	3.1 Rendeltetésszerű használat	04
3.3 Műszaki jellemzők 07 3.4 A csomag tartalma 08 4 Installálás 09 4.1 Felszerelési útmutató 09 4.2 Berendezés installálása 09 4.3 Elektromos csatlakozás 11 4.4 Kommunikációs csatlakozás 15 5 A rendszer működtetése 20 5.1 LCD Panel és LED 20 5.2 Felhasználói felület bemutatása 21 5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 WI-Fi visszaállítás és WI-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők ás 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41	3.2 Inverter áttekintése	05
3.4 A csomag tartalma 08 4 Installálás 09 4.1 Felszerelési útmutató 09 4.2 Berendezés installálása 09 4.3 Elektromos csatlakozás 11 4.4 Kommunikációs csatlakozás 15 5 A rendszer működtetése 20 5.1 LCD Panel és LED 20 5.2 Felhasználói felület bemutatása 21 5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 Wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	3.3 Műszaki jellemzők	07
4 Installálás 09 4.1 Felszerelési útmutató 09 4.2 Berendezés installálása 09 4.3 Elektromos csatlakozás 11 4.4 Kommunikációs csatlakozás 15 5 A rendszer működtetése 20 5.1 LCD Panel és LED 20 5.2 Felhasználói felület bemutatása 21 5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 vi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők és folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 zelektromos csatlakozásak ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	3.4 A csomag tartalma	08
4.1 Felszerelési útmutató 09 4.2 Berendezés installálása 09 4.3 Elektromos csatlakozás 11 4.4 Kommunikációs csatlakozás 15 5 A rendszer működtetése 20 5.1 LCD Panel és LED 20 5.2 Felhasználói felület bemutatása 21 5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 Wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.2 Folyamatábra 32 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	4 Installálás	
4.2 Berendezés installálása 09 4.3 Elektromos csatlakozás 11 4.4 Kommunikációs csatlakozás 15 5 A rendszer működtetése 20 5.1 LCD Panel és LED 20 5.2 Felhasználói felület bemutatása 21 5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 Wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	4.1 Felszerelési útmutató	09
4.3 Elektromos csatlakozás 11 4.4 Kommunikációs csatlakozás 15 5 A rendszer működtetése 20 5.1 LCD Panel és LED 20 5.2 Felhasználói felület bemutatása 21 5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 Wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.2 Folyamatábra 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	4.2 Berendezés installálása	09
4.4 Kommunikációs csatlakozás 15 5 A rendszer működtetése 20 5.1 LCD Panel és LED 20 5.2 Felhasználói felület bemutatása 21 5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 Wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	4.3 Elektromos csatlakozás	11
5 A rendszer működtetése 20 5.1 LCD Panel és LED 20 5.2 Felhasználói felület bemutatása 21 5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 Wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	4.4 Kommunikációs csatlakozás	15
5.1 LCD Panel és LED 20 5.2 Felhasználói felület bemutatása 21 5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 Wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők 32 7.2 Folyamatábra 32 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	5 A rendszer működtetése	
5.2 Felhasználói felület bemutatása 21 5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 Wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	5.1 LCD Panel és LED	20
5.3 Rendszerkonfiguráció 24 5.4 Wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	5.2 Felhasználói felület bemutatása	21
5.4 Wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés 28 5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	5.3 Rendszerkonfiguráció	
5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés 28 5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	5.4 Wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés	
5.6 Hibaüzenet 28 5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés	
5.7 Speciális beállítható pontok 29 6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	5.6 Hibaüzenet	28
6 Hibaelhárítás 30 7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	5.7 Speciális beállítható pontok	29
7 Műszaki jellemzők és folyamatábra 32 7.1 Műszaki jellemzők 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	6 Hibaelhárítás	
7.1 Műszaki jellemzők 32 7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	7 Műszaki jellemzők és folyamatábra	
7.2 Folyamatábra 38 8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	7.1 Műszaki jellemzők	32
8 Figyelem 40 8.1 A ventilátor tisztítása 40 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése 40 8.3 Az inverter be- és kikapcsolása 41 8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése 41 8.5 Biztosítékok cseréje 41	7.2 Folyamatábra	38
 8.1 A ventilátor tisztítása	8 Figyelem	
 8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése	8.1 A ventilátor tisztítása	40
8.3 Az inverter be- és kikapcsolása	8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése	
8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése	8.3 Az inverter be- és kikapcsolása	41
8.5 Biztosítékok cseréje	8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése	
	8.5 Biztosítékok cseréje	41

1 Szimbólumok

\triangle	A kézikönyvben feltüntetett figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása sérüléseket okozhat.
	Újrahasznosítható anyagok
	Nagyfeszültség és áramütés veszélye
<u> </u>	A jelzett irányban felállítva – A csomagon jelzett nyíl mindig felfelé mutasson
	Ne érintse meg, forró felület!
4	Legfeljebb négy (4) azonos csomagot lehet egymásra helyezni.
	Különleges ártalmatlanítási utasítások
Ţ	Törékeny
(Tartsa szárazon
i	Tekintse meg a kezelési utasítást
A C : 5 perc	Az inverter áramtalanítása után várjon legalább 5 percig, és csak azután érintse meg a belső alkatrészeket
((CE jelölés.

1 2 Biztonsági intézkedések és figyelmeztetések

A kézikönyv fontos útmutatásokat tartalmaz az MT sorozatba tartozó inverterekkel kapcsolatban, az installálás és a karbantartás során ezek alapján kell eljárni.

Az MT sorozat négy MPPT-vel rendelkező és háromfázisú transzformátormentes napenergia inverter típusokból áll: GW30KLV-MT / GW35KLV-MT / GW50KLV-MT / GW50KN-MT / GW50KBF-MT / GW60KN-MT / GW60KBF-MT / GW70KHV-MT / GW 75K-MT / GW80KHV-MT / GW80K-MT és GW80KBF-MT.

Az MT sorozatba tartozó termékek tervezése és tesztelése szigorúan a nemzetközi biztonsági előírások alapján történt. Az elektromos és elektronikai alkatrészek megóvása érdekében az installálás és az üzembe helyezés során be kell tartani a vonatkozó biztonsági előírásokat. A nem megfelelő működtetés jelentős károkat okozhat:

1. Veszélybe kerülhet a kezelő, vagy harmadik személyek élete, testi épsége.

2. Károsodhat az inverter, illetve a kezelő vagy harmadik fél tulajdonát képező egyéb tárgyak.

Bármilyen tevékenység előtt el kell olvasni, illetve a munkavégzés során mindig be kell tartani az alábbi biztonsági utasításokat. Az összes munkavégzéshez kapcsolódó biztonsági figyelmeztetés és megjegyzés a vonatkozó fejezet kulcsfontosságú részénél található. Az installálást és az elektromos szerelési munkákat kizárólag erre képesített személyek végezhetik el. A munkát elvégző személyekkel szemben támasztott követelmények:

· Részesültek szakirányú képzésben, és rendelkeznek a szükséges engedéllyel

- Alaposan elolvasták és megértették az összes vonatkozó dokumentumot.
- · Ismerik az elektromos alkatrészekkel és rendszerekkel kapcsolatos biztonsági követelményeket.

Az inverter felszerelését és karbantartását kizárólag szakképzett személyek végezhetik el, és figyelembe kell venni az elektromos rendszerekre vonatkozó helyi előírásokat, jogszabályokat, valamint a helyi áramszolgáltató hatóságok vagy vállalatok által meghatározott előírásokat.

- · A berendezés nem rendeltetésszerű használata személyi sérülést okozhat.
- Ha áthelyezi az invertert egy másik helyre, vagy egy új helyzetben szereli fel, akkor minden esetben kövesse a kézikönyvben található utasításokat.
- A berendezés nem megfelelő módon történő mozgatása a berendezés súlya miatt komoly sérüléseket vagy zúzódásokat okozhat.
- · Olyan helyre szerelje az invertert, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Rendkívül fontos, hogy ellenőrizze az inverter installálása vagy a karbantartási tevékenység megkezdése előtt, hogy az inverter ne legyen csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
- Karbantartás előtt első lépésként gondoskodjon arról, hogy az inverter le legyen kapcsolva az AC hálózatról. Ezután a kezelő szakítsa meg az inverter és a DC bemenet csatlakozását, majd az esetleges áramütés megelőzése érdekében várjon 5 percet.

- Az összes vezeték legyen stabilan bekötve, legyen sérülésmentes állapotban, rendelkezzen megfelelő szigeteléssel, és a mérete is feleljen meg az előírásoknak.
- Az inverter egyes alkatrészei működés közben 60 °C-nál is magasabb hőmérsékletre melegedhetnek fel. Az égési sérülések elkerülése érdekében működés közben ne érintse meg az invertert. Hagyja kihűlni a berendezést, és csak azután érintse meg.
- Az inverter elülső burkolatát engedély nélkül tilos felnyitni. A DC/AC csatlakozókon kívül a felhasználók az inverter egyetlen alkatrészéhez sem nyúlhatnak hozzá, illetve nem cserélhetik ki azokat. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az inverter nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezik kár a berendezésben, vagy sérül meg a személyzet.
- A statikus elektromosság kárt tehet az elektronikai alkatrészekben. Megfelelő intézkedéseket kell tenni az ilyen károk elkerülése érdekében. Ha ezt elmulasztják, akkor a garancia érvényét veszti.
- Gondoskodjon arról, hogy a tervezett PV rendszer kimeneti feszültsége alacsonyabb legyen, mint az inverter maximális névleges bemeneti feszültsége. Ha ezt elmulasztják, akkor a garancia érvényét veszti.
- Ha a berendezést nem rendeltetésszerűen használják, akkor előfordulhat, hogy a berendezés által biztosított védelem hatástalanná válik.
- A napsugárzásnak kitett PV rendszer nagyon magas feszültséget állít elő, ami áramütést okozhat. Kérjük szigorúan tartsa be a mellékelt utasításokat.
- · A PV modulok rendelkezzenek IEC61730 A-kategória besorolással
- Ne csatlakoztasson, vagy húzzon ki vezetéket az AC vagy DC bekötési pontoknál, miközben az inverter üzemel. Az utasítás be nem tartása az inverter meghibásodását okozza.

Csak a gyártó által biztosított DC csatlakozókat szabad használni. Ellenkező esetben az inverter meghibásodhat, és a garancia érvényét veszti.

- Az inverter legfeljebb 6 mA maradékáram előfordulását zárja ki a rendszerben, ha a beépített RCMU mellett külső áram-védőkapcsolóra van szükség. A kioldás elkerülése érdekében egy A-típusú áram-védőkapcsolót kell alkalmazni.
- · Alap konfigurációban a PV modul nincs földelve.
- Ha 3-nál több PV sztring van a bemeneti oldalon, akkor egy további biztosítékot kell felszerelni.

Az IP65 berendezés a felhasználásig teljesen zárt csomagolásban van. Lehetőleg a kicsomagolást követő egy napon belül el kell végezni az inverter felszerelését, de ha ez
 nem valósítható meg, akkor le kell zárni a nem használt csatlakozókat, és ezt a szigetelést ne is nyissák fel, hogy a berendezés ne legyen víznek, nedvességnek vagy pornak kitéve.

Az inverterünkre a GOODWE standard gyártói garanciát biztosít, ez alaphelyzetben a termékhez jár, illetve biztosítunk a vevőink számára egy előre fizetendő garancia-meghosszabbítási megoldást is. Az alábbi linken találja a feltételek és az említett megoldás részletes leírását.

https://en.goodwe.com/warranty.asp

3 Termék bemutatása

3.1 Rendeltetésszerű használat

Az MT sorozat négy MPPT-vel rendelkező és háromfázisú transzformátormentes napenergia inverter hálózathoz csatlakozó , amely kulcsfontosságú egységet képez a PV rendszeren belül a PV sztring és az áramszolgáltató hálózat között.

Az inverter a PV modul által előállított egyenáramot olyan váltóárammá alakítja, amely megfelel a helyi hálózat jellemzőinek, és áramot táplál vissza a hálózatba. Az inverter rendeltetésszerű alkalmazását a lenti ábra szemlélteti:





Az invertert nem lehet a PV modulhoz csatlakoztatni, mert a pozitív vagy negatív csatlakozót földelni kell, kivételt képez ez alól, ha az inverter és a hálózat közé beiktatnak egy transzformátort.

Tétel	Leírás	Megjegyzés
A	PV sztring	Monokristályos szilícium, polikristályos szilícium és egyéb.
В	Inverter	MT sorozat
С	Mérő eszköz	Mérőszekrény elosztott áramtermelési rendszerrel
D	Távvezeték-hálózat	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT (különféle hálózatokhoz készült különböző típusok, az alábbiak szerint)

MT sorozat GW30KLV-MT / GW35KLV-MT / GW50KLV-MT / GW50KN-MT / GW60KN-MTV / GW50KBF-MT / GW60KBF-MT / GW75K-MT / GW80K-MT változatai négy különböző típusú hálózatot támogatnak.



Megjegyzés: Egy TT-hálózat struktúrában a nullavezeték és a föld vezeték közötti RMS feszültségnek 20 V-nál alacsonyabbnak kell lennie.

A GW70KHV-MT / GW80KHV-MT és GW80KBF-MT típusok támogatják az IT típusú hálózatokat. Lásd az alábbi ábrát.



3.2 Inverter áttekintése

MT sorozat inverter illusztráció.

Megjegyzés: Az ábra csak tájékoztató jellegű; az Önnek kiszállított tényleges termék eltérhet ettől.





Tétel	Megnevezés	Leírás
1	PV bemeneti csatlakozás	AC vezeték csatlakozáshoz
2	RS485 kommunikációs port	PV sztring kapcsolathoz
3	AC kimeneti csatlakozás	Wi-Fi / GPRS váltóáram kapcsolathoz
4	Wi-Fi port (opcionális)	Wi-Fi modul csatlakozáshoz
5	GPRS port (opcionális)	GPRS modul csatlakozáshoz
6	Ventilátorok	Hat ventilátor gondoskodik a szabályozott léghűtésről.
7	DC kapcsoló (opcionális)	Normál működés közben "ON" (bekapcsolt) állapotban van, leállíthatja az invertert, miután azt az AC megszakító lekapcsolta azt a hálózatról.
8	Jelzőfény	Inverter állapot megjelenítése
9	LCD	Inverter működési adatainak megtekintése és paraméterek beállítása.
10	Gomb	Paraméterek beállításához és megtekintéséhez.
11	Szellőzőnyílás	Az inverter működése közben itt távozik a forró levegő.
12	Külső védőföldelés csatlakozója	EN50178 szabványnak megfelelő második védőföldelés csatlakozók.

3.3 Műszaki jellemzők

3.3.1 Működés bemutatása

A PV sztring feszültsége a BOOST áramkörön keresztül jut el a DC BUS-hoz.

Az MT sorozat négy MPPT-vel rendelkezik négy DC bemenethez, így még eltérő PV felszerelési konfigurációban is maximális teljesítmény-hasznosításra képes.

A DC / AC konverter áramkör a hálózatba táplálható AC árammá alakítja át a DC áramot. Védelmi áramkörök szolgálják az inverter megóvását és a személyi biztonságot.

A beépített DC kapcsoló gondoskodik a DC bemenet biztonságos lekapcsolásáról. Az inverter szabványos RS485 és Wi-Fi (opcionális) kommunikációs interfésszel rendelkezik. Az inverter LCD kijelzőjén vagy az applikációban jeleníthetők meg a futó adatok, és állíthatók be a paraméterek.

A fő folyamatábra a 7.2 résznél található.

3.3.2 Működés bemutatása

Az inverter funkciói az alábbi csoportokba sorolhatók:

Átalakítási funkció

Az inverter a DC áramot olyan AC árammá alakítja, amely megfelel a felszerelés országában érvényes hálózati követelményeknek.

· Adatok tárolása és megjelenítése

Az inverter folyamatosan eltárolja az aktuális információkat és a jelentkező hibákat, és az LCD képernyőn vagy az applikációban megjeleníti ezeket.

• Paraméterek beállítása

Az optimális működés érdekében az inverter a paraméterek különféle konfigurációit tartalmazza.

Kommunikációs interfész

Az inverter USB, Wi-Fi (opcionális) és szabványos RS485 kommunikációs interfésszel rendelkezik.

- Védelmi funkciók
- > Földhöz viszonyított ellenállás felügyelete
- > Bemeneti feszültség felügyelete
- > Maradványáram-felügyelő egység
- > Islanding elleni védelem
- > PV rendszer sztring hiba felügyelet
- > DC biztosíték
- > DC kapcsoló
- > DC SPD
- > AC SPD
- > SPD hiba felügyelet
- > AC túláram védelem
- > Szigetelés felügyelete

3.4 A csomag tartalma

A készüléket a kiszállítás előtt alaposan tesztelik és szigorúan átvizsgálják. A kiszállítás során előfordulhatnak sérülések.

1. Kézbesítéskor ellenőrizze a csomagot, hogy található-e azon látható sérülés.

2. Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy a csomag tartalma nem sérült.

3. Ellenőrizze az alábbi csomagjegyzéket:



[1] Pozitív és Negatív DC csatlakozó :

GW50KBF-MT, 8 pár.

GW30KLV-MT / GW50KN-MT, 10 pár.

GW35KLV-MT / GW60KN-MT / GW60KBF-MT / GW70KHV-MT / GW80KBF-MT 12 pár.

GW50KLV-MT / GW75K-MT / GW80KHV-MT / GW80K-MT 16 pár.

4 Installálás

4.1 Felszerelési útmutató

- 1. Az optimális teljesítmény érdekében a környezeti hőmérséklet legyen alacsonyabb, mint 45 °C.
- 2. A karbantartás megkönnyítése érdekében azt javasoljuk, hogy az invertert szemmagasságban szereljék fel.
- 3. Az invertert ne szereljék fel gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak közelébe. A felszerelés helye ne legyen kitéve erős elektromágneses mező hatásának.
- 4. A termék címke és a figyelmeztető szimbólumok a felhasználók számára jól látható / olvasható helyen legyenek.
- 5. Olyan helyre szerelje fel az invertert, ahol azt nem éri közvetlen napsugárzás, eső vagy hó.



4.2 Berendezés installálása

4.2.1 Installálás helyének kiválasztása

- 1. Vegye figyelembe a fal teherbíró képességét. A (pl. beton vagy fém) falnak olyan erősnek kell lennie, hogy hosszú távon is képes legyen megtartani az inverter súlyát.
- 2. Olyan helyre szerelje fel az invertert, ahol van elég hely a karbantartási tevékenység elvégzése és az elektromos bekötések számára.
- 3. Ne szerelje a berendezést gyúlékony anyagból készült, vagy ilyen anyagokat tartalmazó falra.
- 4. A felszerelés helye rendelkezzen jó szellőzéssel.
- 5. Az invertert ne szereljék fel gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak közelébe. A felszerelés helye ne legyen kitéve erős elektromágneses mező hatásának.
- 6. A kényelmes működtetés és a karbantartás megkönnyítése érdekében azt javasoljuk, hogy az invertert szemmagasságban szereljék fel.
- 7. Függőleges helyzetben szerelje fel az invertert legfeljebb 15 ° hátradőlési szög mellett, oldalirányú dőlés egyáltalán nem megengedett. A vezetékek bekötésére szolgáló rész lefelé nézzen. A talajhoz képest legalább 250 mm magasságban kell felszerelni a berendezést.



A hőleadás és a szerelhetőség érdekében legalább az alábbiakban feltüntetett szabad helyet hagyja meg az inverter körül:



4.2.2 Szállítási és felszerelés eljárás

- 1. Az inverter mozgatásakor a fogantyút és a fogásra kialakított hornyot kell megfogni, ehhez két személy szükséges.
- 2. A falra szerelhető konzolt sablonként használva fúrjon 6 lyukat a falba: 13 mm átmérőjű és 65 mm mély lyukakat.
- 3. A szerelékeket tartalmazó zacskóban található hat ankercsavar segítségével rögzítse a konzolt a falra.
- 4. A berendezés két oldalán található fogantyúk szolgálnak az inverter mozgatására.
- 5. Szerelje fel az invertert a fali konzolra az ábra szerint.











4.2.3 A burkolat leszerelése és az installálás lépései



3. Szerelje vissza az alsó fedőlapot. (Szerszám: imbusz csavarhúzó. Rögzítő nyomaték: 2 Nm) 4. Szerelje vissza az alulsó fedő elemet. (Alkatrész: M5 imbusz csavar Szerszám: imbusz csavarhúzó)



szam: imbusz csavarhuzo)

4.3 Elektromos csatlakozás

4.3.1 Csatlakozás a hálózathoz (AC oldali csatlakozás)

- 1. Az inverter csatlakoztatásakor győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozási pontnál a feszültség és a frekvencia megfelel az inverter számára előírt hálózati követelményeknek.
- 2. Javasolt egy megszakító vagy biztosíték alkalmazása az AC oldalon. A névleges AC kimeneti áramnál legalább 25%-kal magasabb értéket kell alkalmazni.
- 3. Az inverter PE vezetékét a földeléshez kell csatlakoztatni, és a nullavezeték és a földvezeték közötti impedanciának alacsonyabbnak kell lennie, mint 10 Ω.
- 4. Kösse ki az inverter és a fogyasztó közé helyezett megszakítót vagy biztosítékot.
- 5. Csatlakoztassa az invertert a hálózathoz. Az AC kimeneti oldal bekötési módja itt látható:
- 6. Rögzítse (nyomaték: 6–8 Nm) az AC kábel csatlakozóját a megfelelő csatlakozókba.

- 7. A nullavezeték színe kék; a fázis színe barna (ajánlott) vagy fekete, a védőföldelés vezetéke pedig sárga-zöld.
- 8. AC kábel kialakításával szembeni követelmény, hogy amennyiben az a rögzítésből kicsúszna, és megfeszítené a vezetéket, a vezeték védőföldelése legyen a legkevésbé kitéve ennek az erőhatásnak. Ezért a PE vezeték legyen hosszabb, mint az L és N vezeték.



 \triangle

Megjegyzés: Ezeknél a típusoknál nem szükséges földelő vezetéket csatlakoztatni az inverterhez: GW30KLV-MT / GW35KLV-MT / GW50KN-MT / GW60KN-MT / GW75K-MT / GW80K-MT. Nincs szükség földelő vezetékre, ha a SolarGo Applikációban kijelöli a Delta hálózat opciót, máskülönben csatlakoztasson földelő vezetéket. Ezeknél a típusoknál ne csatlakoztasson földelő vezetéket az inverterhez: GW70KHV-MT, GW80KHV-MT és GW80KBF-MT.

AC kábel illusztráció:



4.3.2 AC megszakító és áram-védőkapcsoló

Inverterenként egy független három- vagy négypólusú megszakítót kell felszerelni a kimeneti oldalra, hogy biztonságosan le lehessen kapcsolni az invertert hálózatról.

A GW30KLV-MT / GW50KN-MT típusok kimeneti árama 80 A. Az AC megszakító ajánlott értéke ez alapján 100 A. A GW35KLV-MT / GW50KBF-MT / GW60KN-MT / GW60KBF-MT / GW70KHV-MT / GW80KHV-MT és GW80KBF-MT típusok kimeneti árama 90 A. Az AC megszakító ajánlott névleges értéke ez alapján 120 A. A GW50KLV-MT / GW50KLV-MT / GW80K-MT típusok kimeneti árama 133 A. Az AC megszakító ajánlott névleges értéke ez alapján legyen magasabb, mint 160 A.



Megjegyzés: Tilos több inverterhez egy közös megszakítót alkalmazni. Tilos fogyasztót kapcsolni az inverter és a megszakító közé.

Az inverter beépített szivárgóáram-érzékelő berendezése (RCD) valós időben képes érzékelni a külső szivárgó áramot. Ha az érzékelt áram meghaladja a határértéket, az inverter azonnal lekapcsolódik a hálózatról. Külső RCD készülék alkalmazásakor a kioldási áram legyen legalább 500 mA.

4.3.3 Föld csatlakozó bekötése

Az invertert az EN 50178 előírásnak megfelelően ellátták föld csatlakozással.

Földelni kell a berendezés összes szabadon álló nem-áramhordozó fém alkatrészét és a PV elektromos rendszer egyéb burkolatait.

Csatlakoztassa a "PE" vezetéket a földeléshez.

1. Egy blankoló segítségével távolítsa el megfelelő hosszúságban a vezeték szigetelését az alábbi ábra szerint:

	AC vezeték keresztmetszeti területe (S)	PE vezeték keresztmetszeti területe	Megjegyzés		
	S > 16mm ²	16mm²	Csak abban az esetben, ha a PE vezeték		
\langle	S ≤ 35mm²	16mm²	készült. Ha különböző anyagból		
L2=L1 + (1~2mm)	S > 35mm ²	S/2	készültek, akkor válasszon vezetéket a PE vezeték ellenállásának megfelelően		

2. Helyezze a csupasz vezetéket a csatlakozóvégbe, és szorosan préselje össze a krimpelő fogóval.



3. Rögzítse a berendezéshez a föld vezetéket.



4. Miután felszerelte a földelő kábelt, a korrózióval szembeni ellenállás fokozása érdekében ajánlott szilika gélt felvinni a csatlakozásra.

4.3.4 Az inverter csatlakoztatása a PV panelhez



- 1. A PV sztringek inverterhez történő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a DC kapcsoló kikapcsolt állásban legyen.
- 2. Ellenőrizze, hogy a PV sztring és a DC csatlakozó polaritása megegyezzen. A felcserélt polaritás kárt okoz az inverterben.
- 3. Gondoskodjon arról, hogy minden egyes PV sztring maximális nyitott áramköri feszültsége (Voc) minden körülmények között alacsonyabb legyen, mint az inverter maximális bemeneti feszültsége (1100V).
- 4. Az összes DC bemenet maximális rövidzárlati árama legyen alacsonyabb, mint az inverterre vonatkozó megengedett határérték.
- 5. Ne csatlakoztassa a PV sztring pozitív vagy negatív pólusait a föld (PE) csatlakozáshoz. Ilyen esetben az inverter meghibásodik.
- 6. A pozitív vezeték legyen vörös színű; a negatív pedig fekete.
- 7. A PV panelek földhöz viszonyított minimális szigetelési ellenállása legalább 33,3 kΩ (R=1000 / 30 mA) legyen. Ha a minimális szigetelési ellenállás értéke kisebb az előírtnál, akkor fennáll az áramütés veszélye.
- 8. Az MT sorozat négy PV bemeneti résszel rendelkezik: PV1 bemenet, PV2 bemenet, PV3 bemenet és PV4 bemenet. Mindegyik rendelkezik egy MPPT-követővel. A négy PV bemenet egymástól függetlenül működik. A négy PV bemenet ezért akár a modul típusát, a kapcsolódó PV sztringek számát, vagy a PV modulok beállítási szögét illetően is eltérhet egymástól.

Négy különféle DC csatlakozó létezik: DEVALAN, MC4, AMPHENDL H4 és QC4.10 sorozat.



Megjegyzés: Az adott berendezéshez alkalmazott DC csatlakozó típus a tartozék dobozon van feltüntetve.

DC kábel specifikáció:



A DC csatlakozó felszerelési módja.



Az inverter belsejét porral és nedvességgel szemben úgy lehet jobban megvédeni, ha a tartozékokat tartalmazó zacskóban található összes DC csatlakozót csatlakoztatja. Ha nem használja az összes csatlakozót, akkor a nem bekötött DC csatlakozási pontokat le kell zárni, ehhez pedig használjon nem vezető anyagból készült szigetelő elemeket.



4.3.5 DC kapcsoló

A DC kapcsoló azt a célt szolgálja, hogy szükség esetén biztonságosan le lehessen kapcsolni a DC bemenetet.

Az inverter automatikusan üzemel, ha a kimenet és a bemenet megfelel az előírásoknak. A DC kapcsoló "OFF" (ki) állásba kapcsolásával a DC áram azonnal megszakad.

Az inverter elindítása előtt állítsa a DC kapcsolót "ON" állásba.

4.4 Kommunikációs csatlakozás

Az inverter működési adatait USB, RS485 vagy WI-FI kapcsolaton keresztül át lehet küldeni egy felügyeleti szoftvert futtató PC-re vagy egy adatgyűjtő eszközbe (pl. EzLogger Pro). Az USB funkció csak szerviz és debugging célokat szolgál. Az inverter alapértelmezett kommunikációs csatornája az RS485, de opcionálisan Wi-Fi modult is lehet használni a kommunikációhoz.

4.4.1 USB csatlakozás

Az USB kábelt az alábbi lépések szerint kell csatlakoztatni:



A funkció kizárólag a lokális firmware frissítések elvégzését és a paraméterek kalibrálását szolgálja.

4.4.2 RS485 kommunikáció

A funkció csak az RS 485 porttal ellátott inverterekre vonatkozik.

Az EzLogger Pro az inverter RS485 portjához csatlakozik, és az összekötő kábel maximális hossza legfeljebb 1000 m lehet.

Az interferencia kiküszöbölése érdekében a kommunikációs kábeleket el kell különíteni az egyéb áramellátó vezetékektől. Az RS485 csatlakozás itt látható:



Az MT sorozat RS485 kommunikációs csatlakoztatásának lépéseit az alábbiakban láthatja:



2. lépés:



3. lépés:

Csatlakoztassa a csatlakozót az inverterhez a megfelelő helyre.

Megjegyzés: A csatlakozó az inverter típusától függően eltérő helyen is lehet.



Figyelem

Az RS485 kommunikációs kábelre vonatkozó előírások: STP

Az Ethernet kábel 120 Ω lezáró ellenállását egy DIP kapcsolóval lehet beállítani. "ON" állásban csatlakoztatva van, "OFF" állásban nincs csatlakoztatva.

A lezáró ellenállás kapcsolója 120 Ω állásban van.

 Ha csak egy inverter van kommunikációs üzemmódban, akkor állítsa az RS485 kommunikációs port mellett található ellenállás kapcsolót "ON" állásba (a kapcsoló alaphelyzetben "OFF" állásban van), így az RS485 csatlakozó 120 Ω állásba kerül. Ezután földelje egy ponton a kommunikációs kábel árnyékoló rétegét.

Ha több inverter is kommunikációs üzemmódban van, akkor RS485 kommunikációs kábellel kösse sorba az összes invertert. A lánc végén lévő eszközön állítsa az ellenállás kapcsolóját "ON" állásba (alaphelyzetben "OFF"). Ezután földelje egy ponton a kommunikációs kábel árnyékoló rétegét.

4.4.3 Wi-Fi kommunikáció

Ez a funkció csak a Wi-Fi kommunikációval rendelkező inverterek esetében érhető el. Végezze el a Wi-Fi konfigurálását a "Wi-Fi konfigurálási útmutató"-ban található utasítások szerint.

A konfigurálás befejezése után kérjük regisztráljon a www.goodwe.com weboldalon.

Az adott konfigurációval kapcsolatos információkat megtalálja Wi-Fi applikációban.

Az MT sorozat Wi-Fi modul installálásának bemutatását az alábbiakban láthatja:



4.4.4 Földelési hiba riasztás

Az inverter megfelel az IEC62109-2 13.9 szabványnak. Földelési hiba esetén az EzLogger Pro berregője 1 percen át hangjelzést ad, és a LED 1 percig világít. Fél óra elteltével a riasztási hangjelzés ismét megszólal, és ez mindaddig ismétlődik, amíg a hibát ki nem küszöbölik.

4.4.5 DRM vezérlés (DRED)

A DRM funkció az Ezlogger Pro segítségével működtethető. Csatlakoztassa az EzLogger Pro-t az RS485 porthoz. A DRED funkció csatlakoztatásával kapcsolatos részletes információkat az EzLogger Pro kézikönyvben találhatja.

4.4.6 Távoli lekapcsolás





- az inverterhez a megfelelő helyre.
- 2. Rögzítse vissza a vízhatlan fedőlapot az inverterre.

4.4.7 SEMS portál

A SEMS portál egy online felügyeleti rendszer. A kommunikációs funkciók csatlakoztatása után a www.semsportal.com címen lehet hozzáférni, vagy a QR kód beolvasásával lehet letölteni az applikációt, így felügyelni tudja a PV telepét vagy eszközét.



A SEMS portál használatára vonatkozó további információkért kérjük keresse a vevőszolgálatot.

SEMS portál applikáció

5 A rendszer működtetése

5.1 LCD Panel és LED

Az inverter elülső oldalán található kezelői felület az LCD kijelző panelt, a LED jelzőfényeket és a nyomógombokat tartalmazza.

A LED kijelzők az inverter működési állapotát mutatják.

A paraméterek beállításához és megtekintéséhez a nyomógombokat és az LCD kijelzőt tudja használni.

A következő típusok rendelkeznek LCD panellel: GW30KLV-MT / GW35KLV-MT / GW50KN-MT / GW50KBF-MT / GW70KHV-MT.



A következő típusok csak LED panellel rendelkeznek: GW50KN-MT / GW50KLV-MT / GW50KBF-MT / GW60KN-MT / GW60KBF-MT / GW70KHV-MT / GW75K-MT / GW80KHV-MT / GW80KBF-MT.



A zöld / zöld / zöld / vörös jelzőfények az alábbiakat jelentik: U / \odot / \odot / \bigtriangleup

Jelzés	Állapot	Magyarázat		
		BE = berendezés bekapcsolva		
		KI = berendezés kikapcsolva		
		BE = az inverter áramot táplál		
		KI = az inverter nem táplál áramot		
		Egy hosszú felvillanás = önellenőrzés a hálózati csatlakozás előtt		
		Egy felvillanás = csatlakozás / aktív		
		Be = vezeték nélküli csatlakozás / aktív		
		1 felvillanás = vezeték nélküli rendszer visszaállítás		
		2 felvillanás = vezeték nélküli router probléma		
	шеш	4 felvillanás = vezeték nélküli szerver probléma		
		Villogás = RS485 csatlakoztatva		
		KI = vezeték nélküli rendszer inaktív		
\frown		BE = Hiba lépett fel		
		KI = Nincs hiba		



MEGJEGYZÉS:

Kijelzővel nem rendelkező inverterek esetében a rendszer működtetéséhez töltse le a SolarGo Applikációt a Google Play Store-ból vagy az Apple Store-ból. A letöltést elvégezheti a QR kód beolvasásával is.

5.2 Felhasználói felület bemutatása



- 1) Biztonsági kód: A szám a biztonsági ország / régió sorszámot jelöli
- ② Ventilátor jel: A ventilátor jel mutatja, ha a ventilátor bekapcsolt.
- ③ Teljesítmény korlátozás: Az inverter kimenő teljesítménye korlátozva van
- ④ Riasztás jel: A riasztás jel mutatja, ha a riasztás funkció aktív
- ⑤ LVRT jel: Az LVRT jel mutatja, ha az LVRT funkció aktív
- ⑥ Árnyék szkennelés: Az árnyék jel mutatja, ha az árnyék szkennelés funkció aktív
- PID jel: A PID jel a PID modul jelenlétét jelzi
- (8) Kommunikáció jel: A kommunikáció módját jelzi GPRS, Wi-Fi vagy RS485
- ⑨ Kommunikáció információs jel: A GPRS és a Wi-Fi jel erősségét mutatja; az RS485 pedig a kommunikációs címet.
- 10 E-Day jel: Aznapi áramtermelés
- (1) E-Total: Összes áramtermelés
- 12 Idő és dátum
- Valós idejű teljesítmény jel
- (4) Valós idejű teljesítmény
- 15 Rendszer állapot információ

5.2.1 A menü felépítésének áttekintése

A kijelző menüje összesen három szinttel rendelkezik. A "Fel", a "Le", az "Enter" és az "ESC" gombokkal kezelheti a menüt. Az "Enter" gombot kétféleképpen lehet használni: hosszan (3 másodpercnél hosszabban) nyomva tartva és rövid gombnyomással. Összesen így 5 gomb funkcióval tudja kezelni a menüt.

Az "Enter" és az "ESC" gombokkal lehet az egyes menü szintekre belépni, és onnan kilépni. A "Fel" és "Le" gombokkal lehet kiválasztani a menü elemeket és a paramétereket. Az "Enter" gomb hosszan (3 másodpercnél hosszabb) nyomva tartásával lehet beállítani az adott paramétert.



5.2.2 Első menü szint

A "Fel" / "Le" gombokkal választhatja ki az első menü szint elemeit: Történet, konfiguráció, haladó beállítások, stb. Az Enter gomb megnyomásával tud belépni a kapcsolódó második menü szintre. A "Fel" / "Le" gombokkal tudja kiválasztani az első menü szint elemeit. Az Enter gomb megnyomásával tud belépni a "project setup" harmadik menü szintre; itt tudja megváltoztatni a beállításokat, a "Fel" / "Le" gombokkal kiválaszthatja a kívánt elemet, majd az "Enter" gombbal hagyja jóvá a beállítást. Ha nincs beállítva ország biztonsági beállítás (a kijelzőn a "Configure Safety" felirat látható a kezdőlapon), akkor bármelyik gomb megnyomásával be tud lépni az ország biztonsági beállítás oldalra.



5.3 Rendszerkonfiguráció

5.3.1 Alapbeállítások

Az alapbeállítások menü főleg a gyakran használt paraméterek beállítására szolgál, ilyenek pl. a nyelv, az idő, a kommunikáció és a biztonsági beállítások.



5.3.2 Haladó beállítások

A haladó beállításoknál főként a berendezés működési módjait meghatározó paramétereket lehet beállítani. A paraméterek téves beállítása a berendezés nem megfelelő működését okozhatja, ennek elkerülése érdekében jelszót kell megadni az összes haladó beállításhoz. Jelszó megadása után az "advanced setting" menüben lehet módosítani a haladó beállításokat. Arra az esetre, ha a kezelő esetleg elfelejtené a jelszót, a berendezés rendelkezik egy sorozatszámhoz kapcsolt egyedi "szuper jelszóval".

A haladó beállítások között találhatók az LVRT beállítások, az árnyék beállítások, a teljesítménytényező (PF) beállítások, az aktív és reaktív teljesítmény beállítások és a jelszó beállítások.



5.3.3 Történet információk

Itt találhatók a berendezés áramtermelési kapacitására vonatkozó információk, a hibanapló, és az előállított áramra vonatkozó információk. Az előállított áramra vonatkozó információknál tekinthető meg a napi, havi és éves szinten előállított áram mennyisége.



5.3.4 A kijelző működése bekapcsoláskor

Amikor a bemeneti feszültség eléri az inverter bekapcsolási feszültségét, az LCD-n megjelenik a "WAITING" felirat. Ha elérhető a hálózat, a "Checking xxx Sec" felirat jelenik meg (az időtartam a hálózati csatlakozásra vonatkozó előírástól függ, ez országonként eltérő lehet) 5 másodperc után. A visszaszámlálás alatt az inverter önellenőrzést futtat.

Amikor a "00Sec" felirat látható, akkor hallani fogja, ahogy a relé működésbe lép. Az LCD ezután a "Normal" feliratot mutatja Az LCD kijelző bal oldalán megjelenik a pillanatnyi kimeneti teljesítmény.



5.3.5 Menü bemutatása

Ha PV panel áramot táplál az inverterbe, a kijelzőn az első menü szint első eleme látható. A

kijelzőn a rendszer aktuális állapota látható. A kezdeti állapotban a "Waiting" felirat jelenik meg; áramtermelés üzemmód közben a "Normal" felirat látható. Ha valamilyen hiba lép fel a rendszerben, akkor megjelenik egy hibaüzenet. Ezeket az "5.6 Hibaüzenet" résznél találja.

- A "Fel" és "Le" gombokkal tud lépkedni az első menü szintben megjelenő információk között. Összesen 6 körkörösen böngészhető képernyő található itt. A második menü szintre (a hetedik és a további képernyők) az "Enter" gomb megnyomásával lehet belépni bármely hat képernyőről.
- A "History Info" menüben az "Enter" és a "Le" gombok megnyomásával kiválaszthatja az "Error Log" menüt. Az "Enter" megnyomásával beléphet a hibanapló menübe. A "Fel" és "Le" gombokkal válthat képernyőt, és tekintheti meg a korábbi hibajelzéseket. Az "ESC" megnyomásával visszaléphet az egy szinttel feljebb lévő menübe.
- A "Configuration" menüben a "Date & Time" kiválasztásával tud belépni a beállítások képernyőre. A "Fel" és "Le" gombokkal lépkedhet az adatok között; az "Enter" rövid megnyomásával mozgathatja a kurzort; az "Enter" gomb hosszú megnyomásával mentheti el a beállításokat.
- A haladó beállításokhoz való belépés előtt be kell írnia a jelszót. Az inverter alapértelmezett jelszava 1111. Ha a beírt jelszó megfelelő, utána beállíthatja a paramétereket és módosíthatja a jelszót. Ha elfelejtené a jelszót, lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
- A nyelvi beállításokhoz történő belépéshez a "Configuration" menüben válassza ki a "Language" menüpontot, majd nyomja meg az "Enter" gombot; a "Fel" és "Le" gombokkal választhatja ki a nyelvet; nyomja meg hosszan az "Enter" gombot a beállítások elmentéséhez; a visszalépéshez nyomja az "ESC" gombot.
- A "History Info" menüben az "Enter" rövid megnyomásával lépet be a második és a harmadik menü szintbe. A harmadik menü szinten a "Fel" és "Le" gombokkal tudja lekérdezni az éves, havi, napi és óránkénti áramtermelésre vonatkozó adatokat. Az "ESC" megnyomásával visszaléphet az egy szinttel feljebb lévő menübe.
- A Modbus cím beállításához a "Configuration" menüben válassza ki a "Comm" menüpontot, és nyomja meg az "Enter" gombot. A "Fel" és "Le" gombokkal állíthatja be a címet, az "Enter" gomb hosszú megnyomásával mentheti el a beállítást.

🕂 Különleges igények esetén van csak szükség erre a funkcióra, önkényesen ne állítsa át.

• A második menü szinten válassza ki az "LVRT" menüpontot (ha az LVRT mód még nincs bekapcsolva). Az LCD jobb oldalán az "[OFF]" felirat látszik. A "Fel" és "Le" gombokkal módosíthatja az állapotot "[ON]"-ra. Hosszan benyomott "Enter" gombbal mentheti el a beállítást. A képernyőn rövidesen megjelenik az "[ON]" felirat. Ez jelzi, hogy az LVRT funkciót sikeresen bekapcsolta.

🕂 Különleges igények esetén van csak szükség erre a funkcióra, önkényesen ne állítsa át.

• A második menü szinten válassza ki a "Shadow" menüpontot (ha az árnyék mód még nincs bekapcsolva). Az LCD jobb oldalán az "[OFF]" felirat látszik. A "Fel" és "Le" gombokkal módosíthatja az állapotot "[ON]"-ra. Nyomja meg hosszan az "Enter" gombot a beállítás elmentéséhez, és a képernyőn rövidesen megjelenik az "[ON]" felirat, jelezve, hogy az árnyék üzemmód bekapcsolása sikeres volt.

🕂 Különleges igények esetén van csak szükség erre a funkcióra, önkényesen ne állítsa át.

• A "Configuration" menüben válassza ki a "Safety" menüpontot, és megjelenik a biztonsági beállítás képernyője. A "Fel" és "Le" gombokkal választhatja ki a kívánt biztonsági beállítást, majd hosszan nyomja meg az "Enter" gombot. A kiválasztott biztonsági opció elmentésre kerül. Ha nem található a keresett országkód, akkor válassza ki a megfelelő "50 Hz Grid Default" vagy "60Hz Grid Default" (alapértelmezett hálózati frekvencia) opciót.

5.4 Wi-Fi visszaállítás és Wi-Fi újratöltés

Ezek a funkciók csak a Wi-Fi kommunikációval rendelkező inverterek esetében érhetők el.

1. Az inverter Wi-Fi moduljának visszaállításához a "Configuration" menüben válassza ki a "Wi-Fi Reset" menüpontot, és legalább 3 másodpercig nyomja meg az "Enter" gombot. Várjon egy rövid ideig. Az eredmény meg fog jelenni a képernyőn. Ezt a funkciót akkor lehet alkalmazni, ha az inverter nem tud csatlakozni a router-hez vagy a felügyelő szerverhez.



2. A "Configuration" menüben a 3. menü szinten válassza ki a "Wi-Fi Reload" menüpontot. Nyomja meg az "Enter" gombot 3 másodpercig. A Wi-Fi modul eredeti beállításai visszaállításra kerülnek. Várjon egy rövid ideig. Az eredmény meg fog jelenni a képernyőn. Ezt a funkciót akkor lehet alkalmazni, ha az inverter nem tud csatlakozni a Wi-Fi modulhoz. Miután visszaálltak a Wi-Fi modul eredeti beállításai, a Wi-Fi modult ismét újra kell indítani.



5.5 Az első beindítással kapcsolatos óvintézkedés

- 1. Ellenőrizze, hogy az AC áramkör csatlakoztatva van-e és az AC megszakító ki van-e kapcsolva.
- 2. Ellenőrizze, hogy az invertert és a PV sztringet összekötő DC kábel csatlakoztatva van-e és a PV feszültség normális értéket mutat-e.
- 3. Kapcsolja be a DC kapcsolót, és állítsa be a helyi előírásoknak megfelelő biztonsági beállítást.
- 4. Kapcsolja be az AC megszakítót. Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e az inverter.

5.6 Hibaüzenet

Ha hiba lép fel, az LCD kijelzőn az alábbi ábrán látható hibaüzenet jelenik meg.

Hibakód	Hibaüzenet	Leírás
01	SPI Failure	Belső kommunikációs hiba
02	EEPROM R/W Failure	Memória-chip hiba
03	Fac Failure	A hálózati frekvencia túllépte az inverterhez megszabott határértéket.
07, 25	Relay Check Failure	Relé önellenőrzés hiba
12	LCD Communication Failure	Kommunikációs hiba az LCD DSP és a Master DSP között.

Hibakód	Hibaüzenet	Leírás
13	DC Injection High	Az AC áram DC komponense túllépte az inverter határértékét.
14	Isolation Failure	A panel és a föld közötti szigetelő ellenállás értéke túl alacsony
15	Vac Failure	A hálózati feszültség túllépte az inverterhez megszabott határértéket
16	External Fan Failure	Külső hiba
17	PV Over Voltage	PV rendszer feszültsége túllépte az inverterhez megszabott határértéket
19	Over Temperature	Burkolat túlmelegedés
20	IFAN Fault	Belső ventilátor hiba
21	DC BUS HIGH	Túl magas BUS feszültség
22	Ground I Failure	Maradékáram-védelem
23	Utility Loss	Hálózat lekapcsolódás / hiba
30	REF 1.5V Failure	Az 1,5 V referencia-feszültség értéke meghaladja a határértéket
31, 24	AC HCT Failure	AC áram érzékelő hiba
32, 26	GFCI Failure	Szivárgóáram-érzékelő áramkör hiba
Egyéb	Device Failure	Belső eszközhiba

5.7 Speciális beállítható pontok

Az inverter rendelkezik egy mezővel, ahol a felhasználó beállíthat különböző funkciókat, például a kioldási pontokat, kioldási időket, visszakapcsolási időket, valamint aktiválhatja vagy kikapcsolhatja a QU és PU görbét. Ezek speciális szoftver segítségével állíthatók. Ha szüksége van erre a funkcióra, akkor lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.

Letöltheti a hivatalos weboldalról, vagy a vevőszolgálattól is beszerezheti a szoftver kézikönyveket.

6 Hibaelhárítás

Ha az inverter nem működik megfelelően, járjon el az alábbi utasítások szerint, mielőtt a helyi szerviz kirendeltséghez fordul. Ha valamilyen probléma merül fel, az elülső panelen kigyullad a vörös (FAULT) LED jelzőfény, és a LED képernyőn megjelenik a vonatkozó információ. A hibaüzenetek és a kapcsolódó hibaelhárítási megoldások felsorolása az alábbi táblázatban található.

Hiba típusa		Hibaelhárítás		
	Isolation Failure	 Ellenőrizze a PV (+) és PV(-) földhöz viszonyított impedanciáját. Az impedancia értékének nagyobbnak kell lennie, mint 100 kΩ. Ellenőrizze, hogy az inverter földelve van-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a helyi szerviz kirendeltséggel. 		
Rendszer hiba	Ground I Failure	 A föld áram túl magas. Húzza ki a bemeneteket a PV generátorból, és ellenőrizze a periférikus AC rendszert. Ha sikerült elhárítani a hibát, kösse vissza a PV panelt, és ellenőrizze az inverter üzemi állapotát. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a helyi szerviz kirendeltséggel. 		
	Vac Failure	 Ha a hálózat helyreáll, a PV inverter 5 percen belül automatikusan újraindul. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e az előírásoknak. Győződjön meg arról, hogy a nulla (N) és a PE vezeték megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a helyi szerviz kirendeltséggel. 		
	Fac Failure	1. A hálózat nincs csatlakoztatva. 2. Ellenőrizze a hálózathoz csatlakozó vezetékeket. 3. Ellenőrizze, hogy van-e hálózati szolgáltatás.		
	Utility Loss	1. Nincs csatlakoztatva a hálózat. 2. Győződjön meg róla, hogy a hálózat megfelelően csatlakozik-e a vezetékhez. 3. Ellenőrizze, hogy van-e hálózati szolgáltatás.		
	PV Over Voltage	 Ellenőrizze, hogy a PV nyitott áramköri feszültsége nem magasabb-e, mint a maximális bemeneti feszültség, vagy túlságosan közel van-e ahhoz. Ha a PV nyitott áramköri feszültsége nem magasabb, mint a maximális bemeneti feszültség, és a probléma továbbra is fennáll, akkor kérjen segítséget a helyi szerviz kirendeltségtől. 		
	Over Temperature	 A belső hőmérséklet magasabb, mint az előírt normális érték. Csökkentse a környezeti hőmérsékletet. Helyezze át az invertert egy hűvös helyre. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kérjen segítséget a helyi szerviz kirendeltségtől. 		

Hiba típusa		Hibaelhárítás				
	Relay-Check Failure					
Inverter hiba	DCI Injection High					
	EEPROM R/W Failure					
	SCI Failure					
	SPI Failure	 Kapcsolja le az inverter DC kapcsolóját. Várja meg, amíg az LCD világítás kialszik. Kapcsolja be a DC kapcsolót, és győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva legyen. 				
	DC BUS High					
	BUS Unbalance	 Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kérjen segítséget a helyi szerviz kirendeltséntől. 				
	GFCI Failure	ki endersegioi.				
	Ifan Fault					
	Efan Fault					
	Afan Fault					
	Nincs kijelző	 Kapcsolja le a DC kapcsolót, húzza ki a DC csatlakozót, mérje meg a PV rendszer feszültségét. Dugja be a DC csatlakozót és kapcsolja be a DC kapcsolót. Ha a PV rendszer feszültsége alacsonyabb, mint 250 V, akkor ellenőrizze az inverter modul beállításait. Ha a feszültség magasabb, mint 250 V, akkor lépjen kapcsolatba a helyi szerviz kirendeltséggel. 				
Egyéb	Wi-Fi modul nem tud csatlakozni a hálózathoz	 Ha a Wi-Fi modul nem tud csatlakozni a hálózathoz a megfelelő router hotspot kiválasztása és a helyes jelszavak megadása után, akkor lehet, hogy vannak olyan speciális karakterek a hotspot jelszóban, amelyeket a modul nem támogat. Módosítsa úgy a jelszót, hogy az kizárólag arab számokat és kis / nagy betűket tartalmazzon. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kérjen segítséget a helyi szerviz kirendeltségtől. 				

Megjegyzés:

Ha nem elégséges a napsugárzás mértéke, akkor a PV inverter folyamatosan automatikusan elindul és leáll, mert nem érkezik elegendő áram a PV paneltől.

7 Műszaki jellemzők és folyamatábra

7.1 Műszaki jellemzők

Műszaki adatok		GW30KLV-MT	GW35KLV-MT	GW50KLV-MT	
DC bemeneti adatok					
Max. PV teljesítmény (W)		54000	63000	90000	
Max, DC bemeneti feszültség (V)		800	800	800	
MPPT tartomány (V)		200~650	200~650	200~650	
Indítási feszültség (V)		200	200	200	
Min. bemeneti feszültség (V)		210	210	210	
Névleges DC bemeneti feszül	tség (V)	370	370	370	
Max. bemeneti áram (A)		30/30/20/20	30/30/30/30	44/44/44	
Max. rövidzárlati áram (A)		38/38/25/25	38/38/38/38	55/55/55/55	
MPP-követők száma		4	4	4	
A bemeneti sztringek száma	követőnként	3/3/2/2	3/3/3/3	4/4/4/4	
AC kimeneti adatok					
Névleges kimenő teljesítmén	y (W)	30000	36000	50000	
	208VAC	28800	34500	47300	
Max. kimenő teljesítmény (W)	220VAC	30000	36000	50000	
	240VAC	33000	39900	55000	
Max. kimeneti látszólagos tel	iesítmény (VA)	33000	39900	55000	
Névleges kimeneti feszültség	(V)	150~300	150~300	150~300	
Névleges kimeneti frekvencia	(Hz)	50/60	50/60	50/60	
Max. kimeneti áram (A)		80	96	133	
Kimeneti teljesítménytényező	j 🗌	–1 (ál	, ítható 0,8 vezetéstől 0,8 kö	vetésiq)	
Kimeneti THDi (@névleges kir	menet)		<3%	0.	
Hatékonyság					
Max, hatékonyság		98.7%	98.8%	98.7%	
Európai hatékonyság		98.3%	98.5%	98.3%	
Védelem					
PV sztring árammegfigyelés			Integrált		
Islanding elleni védelem			Integrált		
Bemeneti fordított polaritási védelem			Integrált		
Szigetelés ellenőrzése			Integrált		
DC biztosíték			Integrált		
Anti-PID funkció a modul szár	mára		Opcionális		
DC SPD védelem			Integrált (II. típus)		
AC SPD védelem			Integrált (II. típus)		
Maradékáram-megfigyelő eg	ység	Integrált			
AC túláram-védelem		Integrált			
AC rövidzárlat-védelem		Integrált			
AC túlfeszültség-védelem		Integrált			
Általános adatok					
Környezeti hőmérséklet-tarto	mány (°C)		-30~60		
Relatív páratartalom		0~100%			
Üzemi magasság (m)		≪4000			
Hűtés			Ventilátor hűtés		
Kijelző		LCD / WiFi+APP	LCD / WiFi+APP	LED, WIFI+APP	
Kommunikáció		RS485 or WiFi	RS485 or WiFi	RS485 és Wi-Fi, PLC (opcionális)	
Tömeg (kg)		59	64	70	
Méret (szélesség × magasság × mélység mm)		586*788*264	586*788*264	586*788*267	
Védelmi fok		IP65			
Éjszakai önfogyasztás (W)		<1			
Topológia			Transzformátormentes		
Tanúsítványok és szabván	yok				
Hálózati szabályozás					
Biztonsági szabályzat		Információkért látogasson el a honlapra.			
EMC szabályozás					

Műszaki adatok	GW50KN-MT	GW60KN-MT	GW50KBF-MT	
DC bemeneti adatok				
Max. PV teliesítmény (W)	65000 80000 65000		65000	
Max. DC bemeneti feszültség (V)	1100	1100	1100	
MPPT tartomány (V)	200~1000	200~1000	200~1000	
Indítási feszültség (V)	200	200	200	
Min bemeneti feszültség (V)	210	210	210	
Návlagos DC homonoti foszültség (V)	620	620	620	
Max hemeneti áram (A)	33/33/22/22	33/33/33/33	30/30/30/30	
Max, periferent dram (r) Max, rövidzárlati áram (A)	A1 5/A1 5/27 5/27 5	A1 5/A1 5/A1 5/A1 5	37 5/37 5/37 5/37 5	
MPR követők száma	A	1.5/1.5/1.5/1.5	Λ	
A hemeneti sztringek száma követőnként	3/3/2/2	3/3/3/3	2/2/2	
AC kimeneti adatok	5151212		2121212	
Névleges kimenő teljesítmény (W)	50000	60000	50000	
Max, kimenő teljesítmény (W)	55000·57500@415Vac	66000:69000@415Vac	55000-57500@415Vac	
Max, kimenot i látszálagos toliosítmány (//A)	55000;57500@415Vac	66000;69000@415Vac	55000,57500@415Vac	
Max. kimeneti latszolagos teljestmeny (vA)	55000,57500@415Vac	00000,09000@415Vac	55000,57500@415Vac	
Névleges kimeneti frelevensia (Un)	400, alaperterneze			
Nevleges kinereti (nevencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	
Max. killeneti aram (A)	0U 1 (50)	TO Thatá 0 8 vozatáctál 0 8 köv		
Kimeneti teljesitmenytenyezo	- I (dili	10111111111111111111111111111111111111	etesig)	
Kimeneti THDI (@nevleges kimenet)		<3%		
Max batékonycág	0.9 704	00.004	00.004	
Furénci batékonycág	90.7%	90.070 00 EN/	90.070	
Védelem	96.5%	96.5%	90.3%	
PV sztring árammagfigyelás		Integrált		
r v sztring alaninegigyeles		Integralt		
Islanding elleni vedeleni	Integrait			
Grigotolés allanőrzése	Integrait			
Szigeteles ellenorzese	Integralt			
DC DIZTOSITEK		Integrat		
Anti-PID funkcio a modul szamara		Upcionalis Integrélt (IL típus)		
DC SPD vedelem		Integralt (II. tipus)		
AC SPD vedelem		Integrait (II. tipus)		
Maradekaram-megfigyelő egység		Integrat		
AC tularam-vedelem		Integrait		
AC rövidzárlat-védelem		Integralt		
AC túlfeszültség-védelem		Integralt		
Altalanos adatok		20, 60		
Kornyezeti hömerseklet-tartomany (°C)		-50~60		
Relativ paratartalom		0~100%		
Mukodesi magassag (m)		≷4000		
Hûtes		Ventilator nutes		
Kijelzo	LCD / WiFi+APP			
	RS485 / WiFi or PLC			
Tomeg (kg)	59	64	6U	
ivieret (szelesseg × magassag × melyseg mm)	586*/88*264	586*788*264	586*788*264	
Vedelmi tok	IP65			
Ejszakai önfogyasztás (W)	<1			
	Iransztormatormentes			
Tanusitványok és szabványok				
Halozati szabályozás	T C	á ciáliánt látaga	alaara	
Biztonsági szábalyzat				

Műszaki adatok	GW60KBF-MT	GW75KBF-MT	GW80KBF-MT
DC bemeneti adatok			
Max. PV teljesítmény (W)	80000	97500	104000
Max. DC bemeneti feszültség (V)	1100	1100	1100
MPPT tartomány (V)	200~1000	200~1000	200~1000
Indítási feszültség (V)	200	200	200
Min. bemeneti feszültség (V)	210	210	210
Névleges DC bemeneti feszültség (V)	620	620	620
Max. bemeneti áram (A)	44/44/44	44/44/44	39/39/39/39
Max. rövidzárlati áram (A)	55/55/55	55/55/55/55	54.8/54.8/54.8/54.8
MPP-követők száma	4	4	4
A bemeneti sztringek száma követőnként	3/3/3/3	3/3/3/3	3/3/3/3
AC kimeneti adatok			
Névleges kimenő teljesítmény (W)	60000	75000	80000
Max. kimenő teliesítmény (W)	66000:69000@415Vac	82500	88000
Max kimeneti látszólagos teljesítmény (VA)	66000;69000@415Vac	82500	88000
	400 alanértelmezett 3I +N+PE		
Névleges kimeneti feszültség (V)	3I +PE opcionális a beállításokban	500, 3L/PE	540, 3L/PE
Névleges kimeneti frekvencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Max, kimonoti áram (A)	96	05.3	94.1
Kimonoti toliosítmónutónyoző	96 95.3 94.1		
Kimeneti THDi (@páylagos kimopot)	-1 (allithato U,8 vezetestol U,8 kovetesig)		
Hatákopyság		<5%U	
Matekonysag May batékonyság	0.0 004	00.0%	00.0%
Max. Hatekonysag	98.8%	99.0%	99.0%
Europai natekonysag	98.3%	98.4%	98.4%
Vedelem		Testa mullt	
PV sztring arammegfigyeles		Integrait	
Islanding elleni vedelem	Integrált		
Bemeneti forditott polaritasi vedelem		Integrait	
Szigeteles ellenörzese		Integrait	
DC biztositék		Integrait	
Anti-PID funkció a modul számára		Opcionális	
DC SPD védelem		Integrált (II. típus)	
AC SPD védelem		Integrált (II. típus)	
Maradékáram-megfigyelő egység		Integrált	
AC túláram-védelem		Integrált	
AC rövidzárlat-védelem		Integrált	
AC túlfeszültség-védelem		Integrált	
Általános adatok			
Környezeti hőmérséklet-tartomány (°C)	-30~60		
Relatív páratartalom	0~100%		
Működési magasság (m)	≪4000		
Hűtés	Ventilátor hűtés		
Kijelző	LED / WiFi+APP		
Kommunikáció	RS485 / WiFi or PLC		
Tömeg (kg)	65	65	65
Méret (szélesség × magasság × mélység mm)	586*788*264	586*788*264	586*788*267
Védelmi fok		IP65	
Éjszakai önfogyasztás (W)	<1		
Topológia	Transzformátormentes		
Tanúsítványok és szabványok	·		
Hálózati szabályozás			
	Információkért látogasson el a honlapra.		
Biztonsagi szabalyzat	10000	מכוטגפו נומנטעמצצטוו פו מ ווכ	niapia.

Műszaki adatok	GW70KHV-MT	GW80KHV-MT		
DC bemeneti adatok				
Max. PV teljesítmény (W)	91000	120000		
Max. DC bemeneti feszültség (V)	1100	1100		
MPPT tartomány (V)	200~1000	200~1000		
Indítási feszültség (V)	200	200		
Min, bemeneti feszültség (V)	210	210		
Névleges DC bemeneti feszültség (V)	750	800		
Max, bemeneti áram (A)	33/33/33			
Max, rövidzárlati áram (A)	41 5/41 5/41 5/41 5	55/55/55		
MPP-követők száma	4	4		
A bemeneti sztringek száma követőnként	3/3/3/3	3/3/3/3		
AC kimeneti adatok				
Nóvlagos kimonő toliosítmóny (M)	70000	80000		
Max, kimonő toliosítmóny (W)	70000	88000		
Max, kimenot látszálagos teljesítmény (VA)	77000	88000		
Max. Kimeneti latszolagos teljesitmeny (VA)	77000	88000		
Névleges kimeneti feszültség (V)	500, 3L/PE	500, 3L/PE		
Névleges kimeneti frekvencia (Hz)	50/60	50/60		
Max. kimeneti áram (A)	89	94.1		
Kimeneti teljesítménytényező	–1 (állítható 0,8 veze	etéstől 0,8 követésig)		
Kimeneti THDi (@névleges kimenet)	<3	3%		
Hatékonyság				
Max. hatékonyság	99.0%	99.0%		
Európai hatékonyság	98.4%	98.4%		
Védelem				
PV sztring árammegfigyelés	Integrált			
Islanding elleni védelem	Inte	grált		
Bemeneti fordított polaritási védelem	Integrált			
Szigetelés ellenőrzése	Inte	grált		
DC biztosíték	Inte	grált		
Anti-PID funkció a modul számára	Opcio	onális		
DC SPD védelem	Integrált	(II. típus)		
AC SPD védelem	Integrált	(II. típus)		
Maradékáram-megfigyelő egység	Inte	grált		
AC túláram-védelem	Inte	grált		
AC rövidzárlat-védelem	Integrat			
AC túlfeszültség-védelem	Inte	grált		
Általános adatok				
Körnvezeti hőmérséklet-tartomány (°C)	-30	~60		
Relatív páratartalom	0~100%			
Működési magasság (m)	≤ 4000			
Hűtés	Ventilátor hűtés			
Kijelző	I CD / WiFi+APP	LED. WIFI+APP		
Kommunikáció	RS485 or V	WiFi or PLC		
Tömea (ka)	60	65		
Méret (szélesség x magasság x mélység mm)	586*788*264	586*788*267		
Védelmi fok	IP65			
Éiszakai önfogyasztás (W)	<1			
Topológia	 Transzformátormentes			
Hálózati szabályozás				
Riztonsáni szabályozas	Információkárt látog	asson el a bonlanza		
EMC szabályozás	Informaciokert latogasson ei a nomapra.			

Műszaki adatok	GW75K-MT	GW80K-MT	
DC bemeneti adatok			
Max. PV teljesítmény (W)	112500	120000	
Max. DC bemeneti feszültség (V)	1100	1100	
MPPT tartomány (V)	200~1000	200~1000	
Indítási feszültség (V)	200	200	
Névleges DC bemeneti feszültség (V)	600	620	
Max. bemeneti áram (A)	44/44/44	44/44/44	
Max. rövidzárlati áram (A)	55/55/55	55/55/55	
MPP-követők száma	4	4	
A bemeneti sztringek száma követőnként	4/4/4 (standard)	4/4/4/4 (standard) 3/3/3/3 (opcionális, kétoldali modul támogatása)	
AC kimeneti adatok			
Névleges kimenő teljesítmény (W)	75000	80000	
Max. kimenő teljesítmény (W)	75000	88000	
Max. kimeneti látszólagos teljesítmény (VA)	75000	88000	
Névleges kimeneti feszültség (V)	380/415	400, alapértelmezett 3L+N+PE, 3L+PE opcionálisan beállítható	
Névleges kimeneti frekvencia (Hz)	50/60	50/60	
Max. kimeneti áram (A)	133	94.1	
Kimeneti teljesítménytényező	–1 (állítható 0,8 ve	zetéstől 0,8 követésig)	
Kimeneti THDi (@névleges kimenet)		<3%	
Hatékonyság			
Max, hatékonyság	9	98.8%	
Európai hatékonyság		98.3%	
Védelem			
PV sztring árammegfigyelés	In	tegrált	
Islanding elleni védelem	In	tegrált	
Bemeneti fordított polaritási védelem	In	tegrált	
Szigetelés ellenőrzése	Integrált		
DC biztosíték	In	tegrált	
Anti-PID funkció a modul számára	Op	cionális	
DC SPD védelem	Integr	ált (II. típus)	
AC SPD védelem	Integr	ált (II. típus)	
Maradékáram-megfigyelő egység	In	tegrált	
Nedvesség felügyelet	In	tegrált	
AC túláram-védelem	Integral		
AC rövidzárlat-védelem	In	tegrált	
AC túlfeszültség-védelem	In	tegrált	
Általános adatok		5	
Környezeti hőmérséklet-tartomány (°C)	-	30~60	
Relatív páratartalom	0~100%		
Működési magasság (m)	≤ 4000		
Hűtés	Venti	átor hűtés	
Kijelző	LED, WiFi+APP		
Kommunikáció	RS485 és Wi-Fi, PLC (opcionális)		
Tömeg (kg)	70		
Méret (szélesség × magasság × mélység mm)	586*788*267		
Védelmi fok	IP65		
Éjszakai önfogyasztás (W)	<1		
Topológia	Transzformátormentes		
Tanúsítványok és szabványok			
Hálózati szabályozás			
Biztonsági szabályzat	Információkért látogasson el a honlapra.		
	Informaciokert lat	ogasson el a honlapra.	

Megjegyzés:

A túlfeszültség-kategóriák meghatározása

- I. kategória: a tranziens túlfeszültséget alacsony szintre korlátozó védelemmel ellátott áramkörhöz csatlakoztatott készülékekre vonatkozik.
- II. kategória: a berendezéshez nem folyamatosan csatlakoztatott készülékekre vonatkozik. Ide tartoznak különféle készülékek, hordozható szerszámok és egyéb, dugóval csatlakoztatható berendezések.
- III. kategória: egy adott berendezéshez folyamatosan csatlakoztatott készülékre (downstream) vonatkozik, ilyen pl. a központi elosztó tábla. Ide tartoznak kapcsolókészülékek és ipari berendezésekben működő egyéb készülékek.
- IV. kategória: olyan készülékekre vonatkozik, amelyek folyamatosan a berendezés forrásához (a fő elosztó tábla előtt (upstream) helyezkednek el) vannak csatlakoztatva. Ilyenek a villanyáram fogyasztás mérők, elsődleges túláram-védelmi eszközök és egyéb olyan eszközök, amelyek közvetlenül csatlakoznak a kültéri nyílt vezetékekhez.

Páratartalom helyszín kategóriák meghatározása

Páratartalom értékek —	Szint			
	3K3	4K2	4K4H	
Hőmérséklet-tartomány	0~+40°C	-33~+40°C	-20~+55°C	
Páratartalom-tartomány	5%~85%	15%~100%	4%~100%	

Környezeti kategóriák meghatározása

- Szabad tér: a levegő környezeti hőmérséklete -20 ... +50 °C. Relatív páratartalom-tartomány: 4–100%, PD3 alapján.
- Zárt nem légkondicionált tér: a levegő környezeti hőmérséklete -20 ... +50 °C. Relatív páratartalom-tartomány: 5–95%, PD3 alapján.
- Zárt légkondicionált tér: a levegő környezeti hőmérséklete 0 ... 40 °C. Relatív páratartalom-tartomány: 5-85%, PD2 alapján.

Szennyezettségi fok meghatározása

- 1. szennyezettségi fok: Nincs szennyezettség, vagy csak száraz, nem vezetőképes szennyezettség fordul elő. A szennyezettség nem befolyásolja a működést.
- 2. szennyezettségi fok: Általában csak nem vezetőképes szennyezettség fordul elő. Előfordulhat azonban pára lecsapódás okozta időleges vezetőképesség.
- 3. szennyezettségi fok: Előfordul vezetőképes szennyezettség, vagy a száraz, nem vezetőképes szennyezettség pára lecsapódás következtében gyakran vezetőképessé válik.
- 4. szennyezettségi fok: Folyamatosan előfordul vezetőképes szennyezés. Ilyen többek között a vezetőképes por, eső és hó.

7.2 Folyamatábra

GW30KLV-MT / GW50KN-MT fő áramkör.



GW50KBF-MT fő áramkör.



GW35KLV-MT / GW60KN-MT / GW60KBF-MT fő áramkör.



GW70KHV-MT / GW80KBF-MT fő áramkör.



GW80KHV-MT fő áramkör.



GW50KLV-MT / GW75KW-MT / GW80K-MT PV3 fő áramkör.



GW50KLV-MT / GW75KW-MT / GW80K-MT PV4 fő áramkör.



8 Figyelmeztetés

A rendszeres karbantartással biztosítható, hogy az egész PV telep hosszú élettartammal, és optimális hatékonysággal tudjon működni.

Figyelmeztetés: Karbantartás előtt első lépésként kapcsolja le az AC megszakítót. Ezután kapcsolja le a DC megszakítót. Várjon 5 percet, hogy a maradvány áram se okozzon semmilyen problémát.

8.1 A ventilátor tisztítása

Az MT sorozatú inverterek bal oldalán van három ventilátor. A levegő beömlőnyílásokat és a fogantyú burkolatokat évente ki kell porszívózni. Alaposabb tisztításhoz teljesen szerelje ki a ventilátorokat.

1. Először kapcsolja le az AC megszakítót. Ezután kapcsolja le a DC megszakítót.

- 2. Várjon 5 percet, addigra a maradvány áram teljesen megszűnik, és a ventilátorok is leállnak.
- 3. Szerelje szét a ventilátorokat (lásd az alábbi ábrát).
 - Csillagfejű csavarhúzóval lazítsa meg az öt csavart. Ezután lassan távolítsa el a ventilátorokat a szekrényből, kb. 50 mm távolságra.
 - Nyissa ki a három ventilátor csatlakozó rögzítőjét, és távolítsa el a csatlakozókat a foglalatukból. Ezután szerelje ki a ventilátorokat.

4. Lágy kefével vagy sűrített levegővel tisztítsa ki a szellőzőrácsot.

5. Szerelje vissza a ventilátorokat a készülékházba.



8.2 A DC kapcsoló ellenőrzése

A DC kapcsoló nem igényel karbantartást

Nem kötelező, de ajánlott elvégezni az alábbi karbantartást:

- Rendszeresen ellenőrizze a DC kapcsolót.
- · Évente egy alkalommal egymás után tízszer kapcsolja ki-be a DC kapcsolót.

A kapcsoló működtetésével megtisztítja a kontaktusokat, ezzel meghosszabbítja a kapcsoló élettartamát.

8.3 Az inverter be- és kikapcsolása

Bekapcsolási sorrend:

1. Kapcsolja be az AC oldali megszakítót.

2. Kapcsolja be a DC kapcsolót.

3. Kapcsolja be az DC oldali megszakítót.

Megjegyzés: Ha nincs kapcsoló, csak az 1. és a 3. lépést kell elvégezni (a 2. lépés kimarad).

Leállítási sorrend:

1. Kapcsolja ki az AC oldali megszakítót.

2. Kapcsolja ki a DC kapcsolót.

3. Kapcsolja ki a DC oldali megszakítót.

Megjegyzés: Ha nincs kapcsoló, csak az 1. és a 3. lépést kell elvégezni (a 2. lépés kimarad).

8.4 Az elektromos csatlakozások ellenőrzése

1. Győződjön meg róla, hogy nem laza-e az AC vagy a DC vezeték.

2. Ellenőrizze, hogy a föld vezeték megfelelően földelve van-e.

3. Ellenőrizze, hogy az RS485 és az USB portok vízhatlan fedelei stabilan a helyükön legyenek.

Megjegyzés: Félévente szükség van karbantartásra.

8.5 Biztosítékok cseréje

Ha az inverter biztosítékai meghibásodnak, sürgősen cserélje ki azokat. A következő lépéseket kövesse:

1. Kapcsolja ki az AC oldali megszakítót.

2. Állítsa a DC kapcsolót "OFF" állásba.

3. Kapcsolja le a PV bemenet elülső megszakítóját vagy húzza ki a PV bemenet csatlakozóját.

4. Várjon legalább 10 percet.

5. Nyissa ki az inverter alján található csatlakozó doboz fedőlapját.

6. Győződjön meg arról, hogy sérült-e a valamelyik biztosíték.

- A jobb oldali ábrán látható módon, függőlegesen távolítsa el a sérült biztosítékokat. Ne feszegetéssel, vagy ahhoz hasonló módon távolítsa el a biztosítékokat.
- 8. Ugyanattól a gyártótól származó, megegyező típusú biztosítékot szereljen be a megfelelő biztosíték foglalatba.
- 9. Szerelje vissza a csatlakozó doboz fedőlapját.



5.2 Rendszerkonfiguráció

5.2.1 Ország kód kiválasztása



5.3.2 Dátum és idő beállítása

